

FOLIESKÆRER I SKOLEN

Sikkerhedsregler

Læs reglerne først. Stop og hent en voksen, hvis du er i tvivl.

FØR DU STARTER

- Brug kun folieskæreren sammen med en voksen eller efter instruktion.

MENS DEN KØRER

- Hold hænder, hår og tøj væk fra de dele, der bevæger sig.
- Ræk aldrig ind i maskinen, mens den arbejder.
- Bliv ved maskinen og hold området omkring den ryddeligt.

HVIS NOGET GÅR GALT

- Hvis materiale sidder fast, eller maskinen laver mærkelige lyde, skal den stoppes med det samme.
- Tilkald en voksen og sluk maskinen.

STOP - HENT EN VOKSEN, HVIS NOGET SIDDER FAST, MASKINEN FEJLER, ELLER DU ER I TVIVL